保護帽「エアリ」取扱い説明書

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。本書はいつでも見られるように保管して下さい。

はじめに

「エアリ」は、日常生活上の動作において転倒した時の頭部への衝撃を少なくする目的で使用する帽子です。この帽子を使用していれば絶対に怪我をしない、というものではありませんので、製品の機能をご理解頂き、安全に注意して正しくお使い下さい。

本書では正しくお使い頂くための使用方法と、各部の調節方法を解説しています。必ず使用前に本書をお読み頂き、間違った使用方法をしないようにして、「エアリ」を快適にご使用下さい。

安全上の警告・注意事項

以下の警告・注意事項を必ず守って使用してください。この内容を理解せず間違った使い方をした場合、使用者が重大な怪我をしたり、生命に危険が及ぶことがあります。

「日常生活場面以外で使用しない」

：この帽子を通常の日常生活以外の場面で、頭部保護の目的で使用しないで下さい。過激なスポーツなど、通常危険とされる場面での使用は、頭部を保護する機能が充分に働かず、怪我をする危険があります。

「顔面、耳部、頭頂部を保護する目的で使用しない」

:この帽子には顔面および耳部､頭頂部を直接保護する機能はありません。転倒した際にこれらの部位を保護する目的では使用しないで下さい。

「落下物から頭部を守る目的で使用しない」

：本製品は落下物に対して頭頂部を保護する機能はありません。落下物から頭部を守る目的で使用しないで下さい。

「頭部の形状、寸法に合わせて調整し、しっかりとかぶる」

：使用方法（→Ｐ３：1-1.寸法の調節）に従って調節をした後、しっかりと深くかぶって使用して下さい。調整が不十分な状態、浅くかぶった状態で使用すると転倒した時に帽子が脱げ易く､頭部を保護できない場合があり、怪我や事故につながる危険があります。

「化学繊維等のアレルギー経験を持つ方は使用しないで下さい」

：本製品はポリエステルを主材料として製造されています。繊維は直接皮膚にふれますのでアレルギー経験を持つ方は､炎症を引き起こす危険があります。

「改造しない」

：改造は本製品の安全性を低下させ、破損や事故を引き起こす場合があります。また、調整や洗濯・清掃を行う場合に分解する場合は、必ず本書の説明に従って下さい（→P5、P6：１－２．洗濯の方法)。

「火気や熱源のそばで使用しない」

：使用している素材は可燃性です。火気や熱源のそばに放置すると発火するおそれがあります。また乾燥機やドライヤー、直火での乾燥は絶対に行わないで下さい。

「定期的な点検を行う」：定期的に、破損がないか点検を行って下さい。破損に気づかずに使用すると、転倒した際に機能を充分に発揮できず、けがをする危険があります。

「警告」:このような場合は、ただちに使用を中止して下さい。

① 使用している方の皮膚に発疹当の異常が見られたとき。

② この帽子の使用によって、通常の身体状況とは異なる異常が観察された場合。

これらの症状があった場合は、ただちに医師の診察を受けて下さい。

使用方法

1－1. 寸法調節の仕方

エアリは採寸した寸法に合せて製作するオーダーメイド製品ですが、使用する前には必ず調整をし、適切な状態でご使用下さい。調整は図のチェックポイントに注意して行って下さい。

（チェックポイント）



（手順1）:サイドベルトの長さ、角度調節。

まず、「サイドベルト」（①）をおおまかに頭部の周径に合わせて調節した状態でかぶってみます。この状態で、周径と後頭部のかぶり具合をチェックします。

（**ポイント**）この時、「トップベルト」（②）は面ファスナーを外した状態のまま行うと深くかぶることができて、調整がしやすくなります。

（手順2）：めやすを付けたら、一旦帽子を脱いで面ファスナーをはがし、再び長さと角度の調整を行います。

（**ポイント**）帽子をかぶった状態のままで調整をすると、左右を均等に調節するのが難しくなります。

（手順 1⇔手順２）を位置がきちんと合うまで繰り返します。

（手順 3）：トップベルトを止めます。

（注意）位置が決まった後、面ファスナーはしっかりと押さえて付けて下さい。浮いた状態だと接合力が弱く、使用中に剥がれることがあり危険です。

1－2. 洗濯の方法

汚れをきれいに洗い落とすためには、分解して洗濯することをお薦めします。その時は洗濯・乾燥の後「１-１．寸法調節の仕方」に従って、再度調節をやり直して下さい。洗濯は「手洗い」もしくは「洗濯機」で行って下さい。

（注意）ドライクリーニングはできません。

（手洗いの場合）

水またはぬるま湯に洗剤を入れて、手もみ洗いして下さい。その後、水またはぬるま湯で充分に洗剤を洗い流して下さい。

洗った後は乾いたタオルで十分に水分を拭き取ってから、天日または日陰の風通しのよいところで乾燥させて下さい。

（注意）長時間の天日干しを繰り返すと紫外線による「色落ち」を起こすことがありますので、天日干しをした際には乾燥したら、早めに日陰に取り込むようにして下さい。

（洗濯器で洗濯する場合）

必ず洗濯ネットに入れて洗濯して下さい。洗濯ネットに入れないで洗濯をすると面ファスナーが傷んだり、縫製部分が破損する場合があります。脱水後は、天日または日陰の風通しのよいところで乾燥させて下さい。

（注意）長時間の天日干しを繰り返すと紫外線による「色落ち」を起こすことがありますので、天日干しをした際には乾燥したら、早めに日陰に取り込むようにして下さい。

（警告）乾燥について：

洗濯した後、乾燥機に入れて乾燥させないで下さい。乾燥機で乾燥すると発火して事故につながる危険があります。また、直火やヒータで直接乾燥させないで下さい。発火して事故につながる危険があります。

（警告）水洗いについて：

洗濯後、汚れや洗剤が残っていると皮膚に炎症をおこす危険があります。また、残った洗剤がカビの原因になり、不衛生になることがありますので注意して下さい。

保護帽「エアリ」保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。表記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、販売店にご連絡下さい。

保証規定

1.取扱い説明書にしたがって正常な使用をしていたにも関わらず故障、破損した場合は、お買い上げ日から8ヶ月間、無料保証致します。

2.保障期間内でも、次の場合には有料修理になります。

- **使用上の誤りにより故障が生じた場合。**
- **火災、地震、水害、その他の災害などによる故障および損傷。**
- **本書の指示のない場合。**

お客様のお名前	
ご住所	
お買い上げ年月日	年　　月　　日
販売店（担当者）	
備考：	

※ お手数ですが販売店でご記入下さい。（製造番号：　　）

お客様ご相談窓口のご案内

本製品についてご不満、ご要望、ご感想などがございましたら、下記連絡先までご連絡下さい。

テクノグリーン株式会社　お客さま相談窓口

〒5300-0015　大阪市北区中崎西１丁目４番２２号　梅田東ビル

TEL：(06)6371－0104

FAX：(06)6371-6400

E-mail：administration@technogreen. co. jp